

Procedimiento	Clave	
Solubilidad del As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Revisión	1
	Fecha	28/05/2025
	Páginas	Página <b>1</b> de <b>5</b>

## Informe de resultados en pruebas para la solubilidad del As2O3

# I. Objetivo general

Evaluar las condiciones óptimas para la disolución del As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

#### II. Introducción

Se prepara una mezcla saturada de  $As_2O_3$  en agua a 60°C, agregando  $As_2O_3$  poco a poco hasta que deje de disolverse y se formen cristales no disueltos.

## III. Material

- Vasos de precipitado (1L)
- Balanza analítica
- Agitador eléctrico
- Parrilla de calentamiento
- Soporte universal
- Termómetro
- Deflectores
- Guantes resistentes a soluciones ácidas
- As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

### IV. Diseño experimental

- 1. Se prepararon soluciones de  $As_2O_3$  a distintas concentraciones y con distintos tipos de solvente.
- 2. Se prepara el sistema de filtrado (Kitasato, bomba de vacío y papel filtro).
- 3. Se pesa el papel filtro.
- 4. Se agrega la solución para recuperar sólidos.
- 5. La muestra de sólido se pone a secar en la estufa.
- 6. A partir de estas medidas se calcula por diferencia la cantidad de  $As_2O_3$  que se disolvió en una cantidad determinada de agua.

#### V. Resultados

Primeramente, se analizaron las siguientes soluciones:


- 1. 100% agua
- 2. 50% agua y 50% solución proveniente del último tanque de purificación caliente.
- 3. 100% solución proveniente del último tanque de purificación caliente.

Las condiciones experimentales fueron las siguientes:

GrupoMéxico MINERÍA	Procedimiento	Clave	
	Solubilidad del As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Revisión	1
		Fecha	28/05/2025
		Páginas	Página <b>2</b> de <b>5</b>

- Temperatura de 60 °C.
- Agitación por 30 minutos.
- Se evaluó la solubilidad de las siguientes concentraciones de  $As_2O_3$ : 20, 40, 60, 80 y 100 g/L.

A continuación, se muestra el gráfico con los resultados obtenidos:



Posteriormente, se analizó la solubilidad del  $As_2O_3$  en una solución compuesta por agua y NaOH. Para ello se utilizó una solución de 128 ml de NaOH (al 50%) en 500 ml de agua.


En este caso, se agregaron distintas cantidades de  $As_2O_3$  en 500 mL de la solución preparada previamente (NaOH +  $H_2O$ ). En general, la solubilidad del  $As_2O_3$  se



Procedimiento	Clave	
Solubilidad del As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Revisión	1
	Fecha	28/05/2025
	Páginas	Página <b>3</b> de <b>5</b>

mantuvo entre el 98-99% y se obtuvo que la saturación llega cuando se tienen 500 g de  $As_2O_3$  en 500 mL de solución.

Los resultados generales se muestran en el siguiente gráfico:



# VI. Factor de relación kg NaOH / L H<sub>2</sub>O

a. Preparación de la solución de NaOH y agua

$$Vol_{NaOH(50\%)} = 128 \ mL$$
  
 $Vol_{H_2O} = 500 \ mL$   
 $\rho_{NaOH 50\%}(60^{\circ}c) = 1.53 \frac{g}{mL}$ 

b. Cálculo de masa de NaOH y masa de agua en la solución

$$128 \ mL \ NaOH * 1.53 \frac{g}{mL} = 97.92 \ g \ NaOH$$



Procedimiento	Clave	
Solubilidad del As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Revisión	1
	Fecha	28/05/2025
	Páginas	Página <b>4</b> de <b>5</b>

$$50\% w/w = \frac{97.92 \ g \ NaOH}{97.92 \ g \ H_2O}$$
$$\therefore H_2O_{total} = 97.92 + 500 = 597.92 \ mL \ H_2O$$

c. Determinación del factor NaOH/H2O

$$f = \frac{97.92 \ g \ NaOH}{597.92 \ g \ H_2O} = 0.164 \ \frac{g \ NaOH}{g \ H_2O} = 0.164 \ \frac{kg \ NaOH}{kg \ H_2O}$$

Ecuaciones para calcular NaOH necesario para 1.5 m³ de solución:  $Vol_{total} = x + \frac{0.328x}{1.53} =$ 

1500 Donde: 
$$x = masa \ de \ agua \ (L) \ NaOH_{50\%} = \frac{0.164 \frac{kg \ NaOH}{L \ H_2O}}{0.5} * \frac{1}{1.53 \frac{kg \ NaOH}{L \ solucion}} * x \ (L \ H_2O) = \frac{0.328x}{1.53} \ (L)$$

d. Cálculo de agua y NaOH requeridos:

$$\begin{aligned} Vol_{total} &= x(1.2144) = 1500 \ L \\ & \div x = 1235.3 \ L \ H_2O \sim 1235.3 \ kg \ H_2O \\ NaOH_{total \ requerido} &= 0.164 \frac{kg \ NaOH}{L \ H_2O} * 1235.3 = 202.6 \ kg \ NaOH \\ NaOH_{50\% \ requerido} &= \frac{0.164}{0.5} * 1235.3 = 405.17 \ kg \ de \ solución \ NaOH_{50\%} \\ Vol_{NaOH(50\%)} &= 405.17 \ kg \ NaOH * \frac{L}{1.53 \ kg \ NaOH} = 264.82 \ L \ NaOH_{50\%} \\ Vol_{total \ de \ solucion} &= 1235.3 \ L \ H_2O + 264.82 \ L \ NaOH_{50\%} = 1500 \ L \end{aligned}$$

e. Comprobación del factor calculado:

$$\frac{202.6 \ kg \ NaOH}{1235.3 \ L \ H_2O} = 0.164 \ \frac{kg \ NaOH}{L \ H_2O}$$

### VI. Optimización de la solución de NaOH – As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Para asegurar una disolución del 100% de As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> se calculó estequiométricamente la cantidad de NaOH necesaria.

$$As_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAsO_2 + H_2O$$

$$M_{As2O3} = 197.84 \frac{g}{mol}$$



Procedimiento	Clave	
Solubilidad del As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Revisión	1
	Fecha	28/05/2025
	Páginas	Página <b>5</b> de <b>5</b>

$$M_{NaOH} = 40.00 \frac{g}{mol}$$
 
$$[As_2O_3] = 280 \frac{g}{L}$$
 
$$n_{As_2O_3} = \frac{280g}{197.84 \frac{g}{mol}} \approx 1.415 \frac{mol}{L}$$
 
$$n_{NaOH} = 2 \times 1.415 \approx 2.830 mol/L$$
 
$$m_{NaOH} = 2.830 \frac{mol}{L} \times 40.00 \frac{g}{mol} = 113.22 \frac{g}{L}$$

Mientras que experimentalmente, a temperatura ambiente, el  $As_2O_3$  se solubilizó en ~99% a una concentración de NaOH de 110 g/L. Disminuyendo el consumo del reactivo en un 33% respecto del calculado previamente.

#### VII. Conclusiones

- El As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tiene mayor solubilidad en la solución de NaOH + H<sub>2</sub>O siendo siempre mayor al 99%, seguido por el agua, después la solución 50% agua + 50% solución tanque EG-002 y finalmente por la solución de dicho tanque.
- Si se desea disolver  $As_2O_3$  en sosa, entonces el factor a considerar sería de 0.164 kg NaOH/L  $H_2O$ .
- Tomando en cuenta el consumo teórico de NaOH necesario para una disolución del 100%, se logró disminuir en un 33% el consumo de NaOH, donde se calculó un nuevo factor optimizado a 0.110 kg NaOH / L  $\rm H_2O$